

PRAKTISKE RÅD VED DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF BELÆGNINGSTEGL

GENERELT

- Belægningstegl fra Wienerberger er produceret i henhold til EN 1344.
- Belægningstegl fra Wienerberger kræver ingen form for løbende vedligehold.
- Hvis belægningen udsættes for naturlige vejr- og klimaforhold vil de forblive smukke og rene i farverne.
- Ved indendørs brug eller ved brug i overdækkede områder, som for eksempel carporte, kan lejlighedsvis fejning og vask med milde rengøringsmidler være nødvendig.

1. FORURENING/TILSMUDSNING VED ANDRE HÅNDVÆRKSARBEJDER

- Såfremt der er fare for forurening/tilsmudsning ved andre håndværksarbejder, skal overfladen på belægningsteglet beskyttes med tilstrækkelig tyk byggefolie.
- Skulle der alligevel være kommet mørtel - eller malingsrester på belægningsteglet, kan disse fjernes med et af de rengøringsmidler der fås i handlen.
- Brugsanvisningen fra producenten af rengøringsmidlet skal overholdes.
- I reglen er det hensigtsmæssigt først at afprøve virkningen af rengøringsmidlet på et afgrænset område af belægningen.

2. SALTAFLEJRING PÅ OVERFLADEN

2.1 Årsag til saltaflejringer

- Egersund Wienerberger belægningstegl er gennemfarvet og farveægte - dels på grund af de anvendte råmaterialer og dels på grund af den keramiske brænding.
- Alligevel kan der efter lægningen lejlighedsvis forekomme saltaflejring på overfladen af belægningsteglet.
- Det drejer sig normalt om vandopløselige salte, som natrium, kalium eller magnesiumsulfat. Disse salte bliver gennem kapillære kræfter transporteret op til overfladen af belægningsteglet hvor vandet efter fordampning afsætter de vandopløselige salte på belægningsteglets overflade.
- Undtagelsesvis ses det, at bundlaget eller afretningssandet kan indeholde vandopløselige salte, disse salte kan langsomt transporteres gennem belægningsteglet og komme til syne på overfladen som saltudfældninger.
- Hvis der bliver stillet planter i krukker på belægningsteglet kan humus, kalk eller andre indholdsstoffer føre til overfladebelægninger på teglet.
- Ved lægning af belægningstegl i overdækkede områder, kan der forekomme saltudfældninger, idet den regelmæssige overfladerengøring som normalt forekommer ved hjælp af regn ikke finder sted under tag.

2.1 Årsag til saltaflejringer

- For at simulere den naturlige vaskeeffekt fra regnen, bør de overdækkede områder regelmæssig børstes med vand. En rengøring med højtryksrensere af belægningsområdet er ikke at anbefale da der kan være fare for at fugematerialet spules ud af fugerne.

2.2 Afhjælpning af saltudfældninger

- Vandopløselige saltaflejringer kan fjernes ved børstning eller ved afvaskning.
- Vandopløselige salte forsvinder på naturlig vis gennem vejrligets påvirkninger. Denne påvirkning kan fremskyndes ved rengøring af overfladerne med vand og børste.
- Kan en aflejring undtagelsesvis ikke fjernes med vand og børste, kan der være sket en kemisk reaktion af de udbloomstrede salte.
- Her er det nødvendigt at fjerne saltudfældningerne med højtryksrenser og i svære tilfælde mekanisk afrensning eller eventuelt med stenrensemiddel.
- Ved brug af stenrensemiddel skal producentens anvisninger nøje følges.
- I reglen er det hensigtsmæssigt først at afprøve virkningen af stenrensesmidlet, på et afgrænset område af belægningen.
- Forsøg altid med den mildeste form for afrensning først. Ved brug af højtryksrenser, husk at efterfylde fugerne.

3. TØSALTAFLEJRINGER PÅ OVERFLADEN

- På overfladen af belægningstegl kan der, specielt i foråret, opstå en hvidlig belægning. De hvidlige belægninger ses oftest i tørvejs perioder.
- Denne belægning stammer ofte fra tøsalt enten i fri form eller som vandopløselige salte der trænger op i gennem belægningsteglet grundet kapillære kræfter.
- Som afhjælpningsmetode anbefales ganske enkelt børstning af overfladen, dette sammen med den naturlige vejrligspåvirkning bevirker at tøsaltaflejringerne lidt efter lidt forsvinder.
- Principielt anbefales det at benytte grus eller granulat som strømiddel i stedet for salt, materialet kan fejes sammen til foråret og dermed fjernes fra fladen.
- Ved brug af tøsalt skal producentens anvisninger og doseringer nøje følges.

Tøsaltning med Urea

- Urea kan give saltaflejringer på samme måde som almindeligt tøsalt. Urea er ikke virksomt ved lave kuldegrader hvorfor man ofte ser overdosering og dermed øget efterfølgende saltudfældninger.
- Ved brug af Urea skal producentens anvisninger og doseringer nøje følges.

Rydning af sne og is

- Sne og is kan fjernes med normale håndværktøjer eller med motoriserede snerydningsmateriel som fejmaskiner eller sneslynger.
- Hvis der anvendes håndværktøj skal man være forsigtig med metalsneskovle og lignende.
- Hvis der anvendes en motoriseret sneplov bør bladet være med gummikant, og afstanden til belægningen bør være 7-10 mm.

4. FEDT OG OLIEPLETTER

- Fedt og olieholdige pletter opstået fra eksempelvis grill eller motorvæsker i parkeringsarealer.
- Ved arealer i det fri forsvinder disse pletter som regel af sig selv.
- Til fjernelse af pletterne kan der i specialforretninger købes rengøringsmidler.
- Belægningstegl kan tåle denne type afrensning uden at der sker skader på farver eller overflader.
- I reglen er det hensigtsmæssigt først at afprøve virkningen af rengøringsmidlet, på et afgrænset område af belægningen.
- Følg altid producentens anvisninger.

5. MOS OG ALGER

- Der kan opstå biologisk vækst på belægningstegl.
- Biologisk vækst opstår i typisk i områder med skygge og i områder som ikke bliver belastet af trafik.
- Biologisk vækst er naturligt forekommende, og opstår på alle overflader hvor der er vækstbetingelser.
- Belægningstegl tager ikke skade af biologisk vækst.
- Den biologisk vækst kan fjernes med almindelige rengøringsmidler, eller ved hjælp af midler som er velegnet til fjernelse af alger. Følg altid producentens anvisninger.
- Man vil typisk se, at den biologiske vækst ret hurtigt kommer igen efter en afrensning.

6. FUGER

- Det er vigtigt at bruge grovkornet fugesand, en grov kornkurve er med til at sikre at fugen forbliver fyldt også efter kraftige regnskyl eller efter mekaniske påvirkninger.
- Det tilrådes løbende at sikre at fugerne er udfyldte. Hvis ikke fugerne er fyldte bør de efterfyldes.
- Der kan forekomme græs i fugen, specielt ved bredere fuger. Ønskes denne bevoksning fjernet, kan den fjernes mekanisk. Husk at efterfylde fugerne med sand efter fjernelse af græs, sandet er en uundværlig del af belægningen og er med til at sikre stabiliteten i belægningen.
- Erfaringsmæssigt kan fugesand med ukrudthæmmer give anledning til blivende skjolder på belægningstegl, derfor kan vi ikke anbefale denne type fugesand til Wienerberger belægningstegl.