

MONTERING PÅ TRÆLÆGTER

URBAN monteret som ventileret vejrhud efter to-trins-princippet på let bagvæg. Opsætning med min. 23 mm lodrette løkker på ydersiden af vindspærrepladerne. Derefter monteres vandret liggende bærelægter.

URBAN monteres i vildt forbandt. Der er forboret fire skruehuller fra fabrik for at gøre installationen fleksibel. Der skal benyttes mindst 2 stk. A4 4,2 x 55 mm skruer i rustfrit stål, når der bruges imprægneret træ. A2 kan bruges med hvidt træværk.

Det lodrette overlap på beklædningsteglen skal være mindst 50 mm, så skruehullerne på den underliggende plade dækkes.

L-01-profil:

