

MONTERING OMEGA ALU-PROFIL

URBAN monteres i vildt forbandt, direkte på Omega alu-profilen (EN AW-6060), efter princippet, der vises nedenfor. Der er fire forborede skruehuller fra fabrik for at gøre installationen fleksibel. Der skal benyttes mindst 2 stk. A4 4,2 x 50 mm selvskærende skruer i rustfrit stål. Det lodrette overlap på beklædningsteglen skal være mindst 50 mm, så skruehullerne på den underliggende teglplade dækkes.

De vandrette Omega-profiler monteres direkte på lodrette sløjfer af aluminium eller træ, som er fastgjort til den underliggende bærende konstruktion. Anvendt i kombination med lodrette sløjfer af aluminium giver dette en brandsikker facade, A1.

Hvis der anvendes beslag til montering af lodrette sløjfer, kan længden af disse varieres, hvilket giver mulighed for at isolere facaden udvendig. Dimensionering, fastgørelse og hensyn til korrosion skal altid beregnes og udføres for det enkelte projekt.

U-profil:

