

Montage på träläkt

URBAN monteras som ventilerad fasad efter två-steps principen på bakomliggande tät vägg. De monteras på min. 23 mm lodrätt regel med luftspalt. Därefter monteras horisontellt liggande bärläkt.

Skärmteglet monteras i vilt förband. Där är förborrat 4 skruvhål från fabrik för att göra montaget flexibelt. Det behövs minst 2 st. rostfria skruvar (A4, 4,2 x 48 mm).

L-profil:

